ふるディスプレイをつくろう!

金沢大学 秋田純一(@akita11) akita@ifdL.jp

ふるディスプレイとは


- ・ ふると、残像で文字・模様が見えます
- 紙に書いた模様を取り込みできます



注意事項


- はんだごてで、はんだを「とかして」組み立て ていきます
- はんだは、200度くらいでとける金属です
- つまり、はんだごての先たんは 「めちゃくちゃ熱い」
- ぜつつったいに、さわらないように!!!

使う道具



はんだごての おき方


はんだ付けのコツ




はんだごてのもち方 (鉛筆を持つように)





きれいに 広がるように






まず、あたためる








溶かす


おしまい

部品の確認















抵抗のとりつけ(1)



抵抗の足を 折り曲げる ※ツメをはさんで 根もとから




基板に奥まで差し込む (まずは1本)




うら返す (抵抗が基板から 浮かないように)

抵抗のとりつけ(2)








基板からういてしまったら、 はんだごてで、はんだをとかしながら、 押し込む


抵抗のとりつけ(3)




この調子で、もう片方の足をはんだ付けし、 残り7本の抵抗をとりつけて、はんだ付け

ニッパーで足を切り取る ※もう片方の手の指で、 足を押さえながら

コンデンサのとりつけ



コンデンサを「C1」のところに とりつけてはんだ付け ※片方の足ずつ、順番に



基板がグラグラして作業しにくければ、 ニッパーなどでおさえると楽です

ICソケットのとりつけ(1)






まずは1個だけ、 はんだづけ

基板が傾かないように かたむきスイッチなどをはさむ

ICソケットのとりつけ(2)

- ICソケットが基板から浮いたり、かたむいたり していないかをよく確認する
 - 傾いていたら、はんだをとかして、押し込む
- その後、残り19個をはんだ付けする

スイッチのとりつけ(2種類)




かたむきスイッチを 基板の端にとりつける (基板の白いマークにあわせて)



電源スイッチを取り付ける

まず1個の足をはんだ付けし、 基板から浮いていないことを確認してから、 のこりをはんだ付け

LEDの準備





LEDをテープからはがす (けっこう硬い)



多少テープが残ったり、 足が曲がってもOK

LEDのとりつけ




LEDの長い方の足を、 抵抗に近い方にさしこむ

よく見ると、LEDのまっ すぐな側がある



根もとまで



基板から浮いて いないかを確認


ここから、基板の反対側に部品をとりつけます

プッシュスイッチの取り付け




硬いけど、足が曲がらないように、奥までさしこんで、はんだ付けする

電池ボックスのとりつけ




両面テープで電池ボックスを基板に固定し、 はんだづけ

マイコンのとりつけ



片方の並びをICソケットにはめ、 押し込みながら、 もう片方をICソケットにはめる



足が曲がっていないのを確認して、 一番奥まで押し込む

完成!




あそび方(1)

- 電源スイッチON!
- ふる→残像で文字・模様が見える!
 - ふるスピードは、うまく調整しよう
- スイッチを押すと、パターンが変わる(8種類)
 - 表示されるパターンは点滅するLEDの位置で確認

あそび方(2-1)

- 10mmマスの方眼紙に、黒マジックで模様 をかく(最後のページにもあります)
- スキャンする
 - 保存(上書き)したいパターンを、スイッチを 押して選択
 - スイッチを長押し→LEDが5回点滅する
 - 裏返して、白いところにLEDをあてスイッチを 押す
 - →LEDが点滅するまでそのまま(2回行う)
 - 黒いところにLEDをあてスイッチを押す →LEDが点滅するまでそのまま(2回行う)※2回目はLEDが2回点滅





あそび方(2-2)

- ・スキャンする(つづき)
 - 模様の一列ずつ、LEDをあててスイッチを押す →LEDが2回点滅し、黒いところのLEDのみ2回点滅
 - スキャンが終わったらスイッチを長押し→LEDが5回点滅
 - ふって、見える模様を確認→OKなら、スイッチを長押しして保存(LEDが高速に点滅)
- ・ (おまけ)スイッチを押した状態で電源ON→5秒間そのまま→LED点滅→いったん離してからもう一度長押し、で初期化